



Yealink T26P/T28P 操作說明

1. 撥出電話


i. 撥打外線



ii. 撥打內線




2. 接聽電話




3. 轉送來電

i. 免知會轉送



ii. 知會轉駁



4. Holding a Call

i. 保留



ii. 取消保留



5. 電話會議

i. 建立電話會議



ii. 取消會議及保留最初通話者



iii. 取消會議及保留第三者通話




iv. 離開會議




6. 查看留言信箱

若訊息指示燈亮起 ▶ 按 MESSAGE ▶ 輸入密碼



7. 留言信箱設定





按 MESSAGE ▶ 輸入密碼 (如需輸入)



8. 檢查通話紀錄

1. 按 RD , 顯示已撥出電話選單.
2. 按 ◀ 或 ▶ 選擇顯示項目 **Dialed Calls(已撥電話), Received Calls(已接來電), Missed Calls(未接來電) and Forwarded Calls(已轉駁來電).**


來電圖示說明:

-  已撥電話
-  已接來電
-  未接來電
-  轉駁來電

3. 按 ◀ 或 ▶ 選擇所需項目然後按 SEND 撥出.

9. 轉駁來電電話


i. 設定時間限制或無人接聽情況下轉駁



ii. 設定繁忙轉駁



iii. 設定經常轉駁



iv. 取消電話轉駁

